






Etīķešu ruļļa uzstādīšana marķēšanas pistolē.



1. Atveriet marķēšanas pistoles augšējo vāku.
2. Nospiediet lentas izbīdīšanas mehānisma fiksācijas slēdzi/pogu un tas atvērsies, kā parādīts zīmējumā.
3. Uzstādiet etiķešu rulli pistolē, kā norādīts zīmējumā.
4. Aizveriet lentas izbīdīšanas mehānismu, kā parādīts zīmējumā.
5. Ievietojiet etiķešu rulli lentas izbīdīšanas mehānisma spraugā kā norādīts zīmējumā.
6. Nospiediet uz pistoles rokturi pieturot etiķetes. Lentas izbīdīšanas mehānisms nofiksēs to un sāks tās bīdīt pistolē.
7. Turpiniet vairākas reizes spiest uz rokturi un etiķetes virzīsies no pistoles kā norādīts zīmējumā. Turpiniet spiest uz rokturi līdz mirklim kamēr no pistoles iznāk apdrukātas etiķetes, kas gatava uzlīmēšanai.

Krāsojamā ruļļa izņemšana no pistoles.




Nospiediet tintes veltna fiksācijas pogu 1. atvērsies logs, kur ievietots veltnis 2.

Pagrieziet pistoli tā, lai tinte veltnis izkrīt no savas vietas.

! Nekādā gadījumā neuzpildiet tinte veltni ar krāsu! Tas var sabojāt pistoles apdrukšanas galvu.

Krāsojamā ruļļa uzstādīšana.



1. Atveriet tintes veltna iepakojumu.
2. Nospiediet tintes veltna fiksācijas pogu, atvērsies logs, kur ievietots veltnis .
3. Ievietojiet tintes veltni tam paredzētā vietā.
4. Pagrieziet pistoli horizontāli, lai tinte veltnis nostātos pareizi.
5. Atlaidiet tintes veltna fiksācijas pogu un logs aizvērsies.